



English

Product Overview (for reference only)

- Webcam/ Webcam LED/ Internal Microphone
- Power Key/ Power LED/ GPU Mode LED/ Battery Reset
- Keyboard
- Touchpad
- Status LED
6. Status LED
7. USB 3.2 Gen 2 Port (USB-C) (with DisplayPort function)
- Power Connector
- USB 3.2 Gen 1 Port
- HDMI™ Connector
- Kensington Lock
12. Lüfter
13. USB 3.2 Gen 1 Port
14. Combo Audio Port
15. RJ-45 Connector
16. Ventilator
17. Ventilator
18. Stereo-Lautsprecher

Battery Status :  
Continuously blinking if the battery fails. If the problem persists, please contact your local authorized retailer or service center.

7. USB 3.2 Gen 2 Port (USB-C) (with DisplayPort function)

8. Power Connector

9. USB 3.2 Gen 1 Port

10. HDMI™ Connector

11. Kensington Lock

12. Lüfter

13. USB 3.2 Gen 1 Port

14. Combo Audio Port

15. RJ-45 Connector

16. Ventilator

17. Ventilator

18. Stereo-Lautsprecher

HDMI™  
The terms HDMI™, HDMI™ High-Definition Multimedia Interface, HDMI™ Trade Dress and the HDMI™ Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI™ Licensing Administration, Inc.

Function Keys

Getting Started (for reference only)

• Connect the AC Power

• Power On the Notebook

III- Function Keys

A. Enable or disable the default FN function keys.  
B. Mute the built-in speakers.  
C. Decrease the built-in speaker's volume.  
D. Increase the built-in speaker's volume.  
E. Enable or disable the touchpad function.  
F. Enable or disable the microphone function.  
G. Open Windows bluetooth settings page.  
H. Use this key to switch the User Scenario in MSI Center.  
I. Select a keyboard backlight LED level.  
J. Decrease the LCD brightness.  
K. Increase the LCD brightness.  
L. Switch the display output mode.  
M. Launch Snip & Sketch application.  
N. Works as Break key by using both keys.  
O. Works as Pause key by using both keys.  
P. Works as Scroll Lock key by using both keys.  
Q. Maximize the fan speed.  
R. Enable or disable the Crosshair function.  
S. To switch PLAY/ PAUSE of the media by using both keys.  
T. To turn OFF the screen by using both keys.  
U. Launch Copilot or launch Windows Search without Copilot's installation.

Norsk

Produktoversikt

- Webkamera/ webkamera-lampe/ Intern mikrofon
- Avbryt-tast/ Strøm-LED/ GPU-modus-LED/ Tåkebelysning av batteri
- Tastatur
- Styreplate
- Statuslampe
6. Statuslampe
7. USB 3.2 Gen 2-port (USB-C) (med DisplayPort-funksjon)
- Strømkontakt
- USB 3.2 Gen 1-port
- 10 HDMI™-kontakt
- 11 Kensington-lås
- 12 Vifte
- 13 USB 3.2 Gen 1-port
- 14 Kombiport
- 15 RJ-45-kontakt
- 16 Vifte
- 17 Vifte
- 18 Stereohøytalere

Batteristatus :  
Kontinuerlig blinkende hvis batteriet svikter. Hvis problemet vedvarer, må du kontakte en lokal autorisert forhandler eller servicecenter.

7. USB 3.2 Gen 2-port (USB-C) (med DisplayPort-funksjon)

8. Strømkontakt

9. USB 3.2 Gen 1-port

10. HDMI™-kontakt

11. Kensington-lås

12. Vifte

13. USB 3.2 Gen 1-port

14. Kombiport

15. RJ-45-kontakt

16. Vifte

17. Vifte

18. Stereohøytalere

III- Slå på strømmen til den barbare PC-en

Etter at strømmen er koplet til og batteriknappet satt på plass, trykker du på strømknappen for å slå på den barbare PC-en.

III- Hurtigtastknapper [Fn]

A. Aktiver eller deaktivér standard FN-funksjonstaster.  
B. Slå av lyd i innebygde høyttalere.  
C. Redusere volumet til den innbygde høyttalere.  
D. Øke volumet til den innbygde høyttalere.  
E. Aktiver eller deaktivér strekkespår-funksjonen.  
F. Aktiver eller deaktivér mikrofonfunksjonen.  
G. Åbn Windows Bluetooth-instillings side.  
H. Bruk denne tasten for å bytte brukerscenario i MSI Center.  
I. Velg nivå for tastaturens baklysting-LED.  
J. Redusere LCD-lyshet.  
K. Øke LCD-lyshet.  
L. Bytt utgangspunktet.  
M. Start Kutt og fyll-applikasjonen.  
N. Fungere som Linjeknapp-tast ved nytte begge tastene.  
O. Fungere som Pause-tast ved å nytte begge tastene.  
P. Fungere som Scroll-Lock-tast ved å nytte begge tastene.  
Q. Maksimer viftehastigheten.  
R. Aktiver eller deaktivér krysshair-funksjonen.  
S. Bruk denne knapp for å bytte mellom SPILL og PAUSE for media.  
T. For å slå av skjermen ved å bruke begge tastene.  
U. Start Copilot eller starte Windows Søk uten Copilot installasjon.

Suomi

Tuotekuvaus

- Webkamera/ Webkamera-LED/ Sisäinen mikrofon
- Virtainäppälin/ virtaan merkivalaisin/ GPU-linän merkivalaisin/ Akun nolautus
- Napit
- Kosketusalausta
- Tilan-LED
6. Tilan-LED
- Alun tila :  
Vilkku jatkuvasti, kun akku tyhjenee.  
Jos ongelmia ei poistu, ota yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyjään tai huoltopalveluun.
- 7.USB 3.2 Gen 2 -portti (USB-C), sisältää DisplayPort-toiminnon
- Virtaliitin
- USB 3.2 Gen 1 -portti
- 10 HDMI™-liitin
- 11 Kensington-lukko
- 12 Tuuletin
- 13 USB 3.2 Gen 1 -portti
- 14 Yhdistetty ääniliitin
- 15 RJ-45-liitin
- 16 Tuuletin
- 17 Tuuletin
- 18 Stereo-kuulokkeet

Batteritilan tila :  
Katkaisin vilkkuu jatkuvasti, jos akku on tyhjä. Jos ongelma ei poistu, ota yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyjään tai huoltopalveluun.

7.USB 3.2 Gen 2 -portti (USB-C), sisältää DisplayPort-toiminnon

8. Virtaliitin

9. USB 3.2 Gen 1 -portti

10. HDMI™-liitin

11. Kensington-lukko

12. Tuuletin

13. USB 3.2 Gen 1 -portti

14. Yhdistetty ääniliitin

15. RJ-45-liitin

16. Tuuletin

17. Tuuletin

18. Stereo-kuulokkeet

III- Kännettävän käynnistämisen Kun verkkovirta on liitetty tai akkupakkauksen asennettu, kytkä kannettavaa päälle painamalla virtapainiketta.

III- Pikävyönnitys-painikkeet, [Fn]-painikkeet

A. Ota oletus-Fn-toiminnon oletusnäppäintä käyttöön tai käytä sitä.  
B. Mykistä sisäiset kuulokkeet.  
C. Laske sisäisten kuulokkeiden äänenvoimakkuutta.  
D. Nosta sisäisten kuulokkeiden äänenvoimakkuutta.  
E. Ota kosketusalaustilan käyttöön tai poista se käytöstä.  
F. Ota mikrofonitoiminto käyttöön tai poista käyttöä.  
G. Avaa Windowsin Bluetooth-asetustietoa.  
H. Tällä painikkeella voit vaihtaa käyttäjän MSI Center-sovelluksessa.  
I. Valitse näppäintilan taustavalaistus värin.  
J. Laske näytteenvalaistuksen kirkkautta.  
K. Nosta näytteenvalaistuksen kirkkautta.  
L. Valhda näyttövalaistus.  
M. Käynnistä Snip & Sketch-sovellus.  
N. Toimi Break-näppäimen molempia näppäimiä painettaessa.  
O. Toimi Pause-näppäimen molempia näppäimiä painettaessa.  
P. Toimi Scroll Lock -näppäimen molempia näppäimiä painettaessa.  
Q. Valitse suurin tuuletinnopeus.  
R. Määritä taustavalaistuksen käyttöön tai poista käyttöä.  
S. Tällä painikkeella voit kytkeä pois ja käynnistää mediatiedoston.  
T. Tällä painikkeella voit kytkeä pois näytön.  
U. Käynnistä Copilot tai aloita Windows-haku, jos Copilot ei ole asennettuna.

Русский

Общие сведения об устройстве

- Веб-камера, индикатор веб-камеры/ Встроенный микрофон
- Кнопка питания/ Индикатор питания/ Индикатор режима работы/ Графическая подставка/ Кнопка для обновления питания батареи
- Клавиатура
- Сенсорная панель
- Индикатор состояния
6. Индикатор состояния
7. Порт USB 3.2 Gen 2 (USB-C)
8. Разъем питания
9. Порт USB 3.2 Gen 1
10. Разъем HDMI™
11. Замок Kensington
12. Вентилятор
13. Порт USB 3.2 Gen 1
14. Комбинированный аудиоразъем
15. Разъем RJ-45
16. Вентилятор
17. Вентилятор
18. Стереодинамики

Батареистатус :  
Непрерывно мигает, если батарея разряжена. Если проблема не устранена, обратитесь к уполномоченному дилеру или в сервисный центр.

7. Порт USB 3.2 Gen 2 (USB-C)

8. Разъем питания

9. Порт USB 3.2 Gen 1

10. Разъем HDMI™

11. Замок Kensington

12. Вентилятор

13. Порт USB 3.2 Gen 1

14. Комбинированный аудиоразъем

15. Разъем RJ-45

16. Вентилятор

17. Вентилятор

18. Стереодинамики

I- Подключение к сети переменного тока

Присоедините кабель питания переменного тока его к источнику питания переменного тока для безопасной и правильной работы ноутбука.

i. Бортовой адаптер и найдите адаптер питания и соответствующий кабель.  
ii. Подключите кабель питания к адаптеру питания.  
iii. Подключите адаптер питания к розетке питания ноутбука. Вилку кабеля питания подключите к электрической розетке.

II- Включение ноутбука

После подключения ноутбука к сети переменного тока или установки батареи в ноутбук, нажмите кнопку питания для включения ноутбука.

III- Функциональные клавиши

A. Включение или отключение функциональных клавиш «Fn» по умолчанию.  
B. Отключение динамика ноутбука.  
C. Уменьшение громкости встроенных динамиков.  
D. Увеличение громкости встроенных динамиков.  
E. Включение или отключение сенсорной панели.  
F. Включение или отключение микрофона.  
G. Открытие настроек «Bluetooth» в ОС Windows.  
H. Нажмите эту клавишу для выбора режима пользовательской настройки в приложении MSI Center.  
I. Переключить яркость подсветки клавиатуры.  
J. Уменьшение яркости ЖК-дисплея.  
K. Уменьшение яркости ЖК-дисплея.  
L. Перемещение режима выбора изображения.  
M. Запуск приложения «Фрагмент и набор».  
N. Работает как клавиша Pause при нажатии сочетания клавиш.  
O. Работает как клавиша Pause при нажатии сочетания клавиш.  
P. Работает как клавиша Scroll Lock при нажатии сочетания клавиш.  
Q. Уменьшение скорости вращения вентиляторов до максимального значения.  
R. Включение или отключение функции «Перехватывайте экран».  
S. Используйте эту кнопку для переключения между функциями «Воспроизведение / Пауза».  
T. Используйте эту кнопку, чтобы отключить экран.  
U. Запуск приложения «Copilot» или «Windows Search» (если «Copilot» не установлен).

Eesti

Toote ülevaade

- Veebikaamera/ Veebikaamera LED indikaator/ Integreeritud mikrofon
- Tõelennup/ Toite LED-märkivalgus/ GPU-režiimi LED-märkivalgus/ Aku lülitamine
3. Klaviatuur
4. Puuteplaat
5. Oleku indikaatoril
6. Suurtõelalukk
7. USB 3.2 Gen 2 port (USB-C) (funktsiooniga DisplayPort)
8. Toitepiik
9. USB 3.2 Gen 1 port
10. HDMI™ piik
11. Kensington lukk
12. Ventilator
13. USB 3.2 Gen 1 port
14. Universaalne helipesa
15. RJ-45 piik
16. Ventilator
17. Ventilator
18. Stereokõlarid

Aku olek :  
Pidev vilkumine, kui aku ei toimi.  
➔ Probleem püsib, võtke ühendust kohaliku volitatud müüjaga või teeninduskeskusega.

6. Suurtõelalukk

7. USB 3.2 Gen 2 port (USB-C) (funktsiooniga DisplayPort)

8. Toitepiik

9. USB 3.2 Gen 1 port

10. HDMI™ piik

11. Kensington lukk

12. Ventilator

13. USB 3.2 Gen 1 port

14. Universaalne helipesa

15. RJ-45 piik

16. Ventilator

17. Ventilator

18. Stereokõlarid

I- AC toite ühendamine

Ühendage sülearvuti toitepiiki ja kasutage AC-toidet, kui kasutate sülearvuti esimest korda, et tagada sülearvuti ohutu ja nõuetekohane toimimine.

i. Avage pakend ja võtke välja toitepiik ja toitejuhe.  
ii. Ühendage toitejuhe toitepiigiga.  
iii. Ühendage toitepiik DC-liitmik sülearvutile ja toitejuhtme peale pistikuga.

II- Lülitage sülearvuti sisse

Kui vahelduvvooluadapter on ühendatud või kui aku on paigaldatud, siis vajutage sülearvuti sisse lülitamiseks toitepiiki.

III- Funktsiooniklahvid

A. Aktiveerib või inaktiveerib funktsioone FN vaikesihtid.

B. Vajutage sisseehitatud kõlarid.  
C. Vahenda sisseehitatud kõleri heliühtsust.  
D. Surendate sisseehitatud kõleri heliühtsust.  
E. Puuteplaat funktsiooni klambri või keelamine.  
F. Aktiveerib või inaktiveerib mikrofonifunktsiooni.  
G. Avage Windowsi Bluetooth'i seadistamise leht.  
H. Kasutage seda nuppu, et lülitada sisse Kasutaja režiimi keskusese MSI Center.  
I. Võimaldab valida LED-valgustuse taset.  
J. Vahendab LCD ekraani heledust.  
K. Surendab LCD ekraani heledust.  
L. Lülitab ümber kuvu väljundrežiimi.  
M. Käivitab reaktusid lülit ja visanda.  
N. Toobid nagu napp Vahepea, kui kasutate mõlemat nuppu.  
O. Toobid nagu napp Paus, kui kasutate mõlemat nuppu.  
P. Toobid nagu napp Kettimänu lukk, kui kasutate mõlemat nuppu.  
Q. Lülitab ventilatori maksimaalsuuruse.  
R. Aktiveerib või inaktiveerib nühkifunktsiooni.  
S. Selle nupuga saate meediastuude lülitada režiimi MÄNGU/PAUSE.  
T. Selle nupuga saate ekraani VALJA lülitada.  
U. Käivitage Copilot või kui Copilot pole installitud, siis käivitage Windows Search.

Magyar

Termékkéteintés

- Webkamera/ Webkamera LED/ Beépített mikrofon
- Power gomb/ Bekapcsoló állapot LED/ GPU Módus LED/ Akkumulátor újratöltés
3. Billentyűzet
- Érintőfelület
- Állapotjelző LED
6. Caps Lock (nagybetűzár)
7. 2. gen. USB 3.2 port (USB-C) (DisplayPort funkcióval)
8. Tápellátás
9. USB 3.2 Gen 1 Port
10. HDMI™ csatlakozó
11. Kensington zár
12. Ventilátor
13. USB 3.2 Gen 1 Port
14. Kombinált audio port
15. RJ-45 Csatlakozó
16. Ventilátor
17. Ventilátor
18. Sztereó hangszórók

Teljes állapota :  
Folyamatosan világog, ha az akkumulátor meghiúsul. Ha a probléma továbbra is fennáll, keresse fel a feljogosított viszonteladóját vagy szervizközpontját.

6. Állapotjelző LED

7. 2. gen. USB 3.2 port (USB-C) (DisplayPort funkcióval)

8. Tápellátás

9. USB 3.2 Gen 1 Port

10. HDMI™ csatlakozó

11. Kensington zár

12. Ventilátor

13. USB 3.2 Gen 1 Port

14. Kombinált audio port

15. RJ-45 Csatlakozó

16. Ventilátor

17. Ventilátor

18. Sztereó hangszórók

I- AC toite ühendamine

Ühendage sülearvuti toitepiiki ja kasutage AC-toidet, kui kasutate sülearvuti esimest korda, et tagada sülearvuti ohutu ja nõuetekohane toimimine.

i. Avage pakend ja võtke välja toitepiik ja toitejuhe.  
ii. Ühendage toitejuhe toitepiigiga.  
iii. Ühendage toitepiik DC-liitmik sülearvutile ja toitejuhtme peale pistikuga.

II- Lülitage sülearvuti sisse

Kui vahelduvvooluadapter on ühendatud või kui aku on paigaldatud, siis vajutage sülearvuti sisse lülitamiseks toitepiiki.

III- Funktsiooniklahvid

A. Aktiveerib või inaktiveerib funktsioone FN vaikesihtid.

B. Vajutage sisseehitatud kõlarid.  
C. Vahenda sisseehitatud kõleri heliühtsust.  
D. Surendate sisseehitatud kõleri heliühtsust.  
E. Puuteplaat funktsiooni klambri või keelamine.  
F. Aktiveerib või inaktiveerib mikrofonifunktsiooni.  
G. Avage Windowsi Bluetooth'i seadistamise leht.  
H. Kasutage seda nuppu, et lülitada sisse Kasutaja režiimi keskusese MSI Center.  
I. Võimaldab valida LED-valgustuse taset.  
J. Vahendab LCD ekraani heledust.  
K. Surendab LCD ekraani heledust.  
L. Lülitab ümber kuvu väljundrežiimi.  
M. Käivitab reaktusid lülit ja visanda.  
N. Toobid nagu napp Vahepea, kui kasutate mõlemat nuppu.  
O. Toobid nagu napp Paus, kui kasutate mõlemat nuppu.  
P. Toobid nagu napp Kettimänu lukk, kui kasutate mõlemat nuppu.  
Q. Lülitab ventilatori maksimaalsuuruse.  
R. Aktiveerib või inaktiveerib nühkifunktsiooni.  
S. Selle nupuga saate meediastuude lülitada režiimi MÄNGU/PAUSE.  
T. Selle nupuga saate ekraani VALJA lülitada.  
U. Käivitage Copilot või kui Copilot pole installitud, siis käivitage Windows Search.

Latvian

Produktu pārskats

- Webkamera/ Webkamera LED/ Mikrofon
- Barošanas pogu/ Barošanas gaismas diode/ GPU režīma LED/ Akkumulātoru uzlādēšanas
3. Tastatūra
4. Touchpad
5. Status LED
6. Status LED
7. USB 3.2 Gen 2 ports (USB-C) (ar funkciju DisplayPort)
8. Barošanas gaismas diode
9. USB 3.2 Gen 1 ports
10. HDMI™ savienotājs
11. Kensingtona atslēga
12. Ventilators
13. USB 3.2 Gen 1 ports
14. Kombinētais audio ports
15. RJ-45 savienotājs
16. Ventilators
17. Ventilators
18. Stereoto runātavas

Batteriestatus :  
Leuchtend dauerhaft bei nahezu erschöpfterm Akku. Wenn der Fehler weiterhin besteht, wenden Sie sich an den autorisierten Fachhändler oder Kundendienstzentrum.

7. USB 3.2 Gen 2 Anschluss (USB-C) (mit DisplayPort-Funktion)

8. Netzanschluss

9. USB 3.2 Gen 1 Anschluss

10. HDMI™-Buchse

11. Kensington-Riegel

12. Lüfter

13. USB 3.2 Gen 1 Anschluss

14. Kombierter Audioanschluss

15. RJ-45-Buchse

16. Lüfter

17. Lüfter

18. Stereo-Lautsprecher

I- Netzteil Anschließen

Gehen Sie immer das Netzteil an das Notebook an und verwenden Sie das Netzteil, wenn Sie das Notebook zum ersten Mal benutzen, um das Notebook sicher und ordnungsgemäß einzuschalten.

i. Packen Sie die Verpackung aus, um den Netzadapter und das Netzteil zu finden.  
ii. Befestigen Sie das Netzteil am Netzteil.  
iii. Stecken Sie das Gleichstromende des Adapters in das Notebook und das männliche Ende des Netzkebls in die Steckdose.

II- Schalten Sie das Notebook

Wenn das Netzteil angeschlossen ist oder der Akku installiert ist, drücken Sie den An-/Aus-Schalter, um das Notebook einzuschalten.

III- Funktionstasten

A. Aktiviert oder deaktiviert die Standard-FN-Funktionstasten.  
B. Stummeschalten der eingebauten Lautsprecher.  
C. Verringert die Lautstärke.  
D. Erhöht die Lautstärke.  
E. Schaltet das Touchpad ein oder aus.

F. Aktiviert oder deaktiviert die Mikrofonfunktion.  
G. Gehen Sie zu den Bluetooth-Einstellungen von Windows.  
H. Mit dieser Taste können Sie das Benutzer-Szenario in MSI Center wechseln.  
I. Erinnere mich an die Hintergrundbeleuchtung für die Tastatur aus.  
J. Vermindert die LCD-Helligkeit.  
K. Steuert die Leuchte der Tastatur.  
L. Schaltet den Anzeigebereichsmodus um.  
M. Startet den Snip & Sketch-App.  
N. Funktioniert als USB-Taste, wenn Sie beide Tasten verwenden.  
O. Funktioniert wie die Pause-Taste, wenn Sie die Tasten gedrückt.  
P. Funktioniert wie die Rollen-Taste, wenn Sie beide Tasten drücken.  
Q. Verringert die Lautstärke der Lüfter.  
R. Aktiviert oder deaktiviert die Fadenkreuz-Funktion.  
S. Verwendet diese beiden Tasten, um zwischen PLAY/PAUSE zu wechseln.  
T. Verwendet Sie diese beiden Tasten, um den Bildschirm auszuschnallen.  
U. Starten Sie Copilot oder starten Sie die Windows-Suche ohne die Installation von Copilot.

Latvian

Produktu pārskats

1. Tīmekļa kamera/ tīmekļa kameras LED/ Internais mikrofons
2. Barošanas pogu/ Barošanas gaismas diode/ GPU režīma LED/ Akkumulātoru uzlādēšanas
3. Tastatūra
4. Touchpad
5. Status LED
6. Status LED
7. USB 3.2 Gen 2 ports (USB-C) (ar funkciju DisplayPort)
8. Barošanas gaismas diode
9. USB 3.2 Gen 1 ports
10. HDMI™ savienotājs
11. Kensingtona atslēga
12. Ventilators
13. USB 3.2 Gen 1 ports
14. Kombinētais audio ports
15. RJ-45 savienotājs
16. Ventilators
17. Ventilators
18. Stereoto runātavas

Batteriestatus :  
Leuchtend dauerhaft bei nahezu erschöpfterm Akku. Wenn der Fehler weiterhin besteht, wenden Sie sich an den autorisierten Fachhändler oder Kundendienstzentrum.

7. USB 3.2 Gen 2 Anschluss (USB-C) (mit DisplayPort-Funktion)

8. Netzanschluss

9. USB 3.2 Gen 1 Anschluss

10. HDMI™-Buchse

11. Kensington-Riegel

12. Lüfter

13. USB 3.2 Gen 1 Anschluss

14. Kombierter Audioanschluss

15. RJ-45-Buchse

16. Lüfter

17. Lüfter

18. Stereo-Lautsprecher

I- Netzteil Anschließen

Gehen Sie immer das Netzteil an das Notebook an und verwenden Sie das Netzteil, wenn Sie das Notebook zum ersten Mal benutzen, um das Notebook sicher und ordnungsgemäß einzuschalten.

i. Packen Sie die Verpackung aus, um den Netzadapter und das Netzteil zu finden.  
ii. Befestigen Sie das Netzteil am Netzteil.  
iii. Stecken Sie das Gleichstromende des Adapters in das Notebook und das männliche Ende des Netzkebls in die Steckdose.

II- Schalten Sie das Notebook

Wenn das Netzteil angeschlossen ist oder der Akku installiert ist, drücken Sie den An-/Aus-Schalter, um das Notebook einzuschalten.

III- Funktionstasten

A. Aktiviert oder deaktiviert die Standard-FN-Funktionstasten.  
B. Stummeschalten der eingebauten Lautsprecher.  
C. Verringert die Lautstärke.  
D. Erhöht die Lautstärke.  
E. Schaltet das Touchpad ein oder aus.

F. Aktiviert oder deaktiviert die Mikrofonfunktion.  
G. Gehen Sie zu den Bluetooth-Einstellungen von Windows.  
H. Mit dieser Taste können Sie das Benutzer-Szenario in MSI Center wechseln.  
I. Erinnere mich an die Hintergrundbeleuchtung für die Tastatur aus.  
J. Vermindert die LCD-Helligkeit.  
K. Steuert die Leuchte der Tastatur.  
L. Schaltet den Anzeigebereichsmodus um.  
M. Startet den Snip & Sketch-App.  
N. Funktioniert als USB-Taste, wenn Sie beide Tasten verwenden.  
O. Funktioniert wie die Pause-Taste, wenn Sie die Tasten gedrückt.  
P. Funktioniert wie die Rollen-Taste, wenn Sie beide Tasten drücken.  
Q. Verringert die Lautstärke der Lüfter.  
R. Aktiviert oder deaktiviert die Fadenkreuz-Funktion.  
S. Verwendet diese beiden Tasten, um zwischen PLAY/PAUSE zu wechseln.  
T. Verwendet Sie diese beiden Tasten, um den Bildschirm auszuschnallen.  
U. Starten Sie Copilot oder starten Sie die Windows-Suche ohne die Installation von Copilot.

Deutsch

Produktübersicht (dient nur als Referenz)

- Webkamera/ Webkamera LED/ Mikrofon
- Power Key/ Power LED/ GPU Modus-LED/ Akku-Reset
- Tastatur
- Touchpad
- Status-LED
6. Status-LED
7. USB 3.2 Gen 2 Anschluss (USB-C) (mit DisplayPort-Funktion)
- Netzanschluss
- USB 3.2 Gen 1 Anschluss
- HDMI™-Buchse
- Kensington Lock
12. Lüfter
13. USB 3.2 Gen 1 Anschluss
14. Kombierter Audioanschluss
15. RJ-45-Buchse
16. Lüfter
17. Lüfter
18. Stereo-Lautsprecher

Batteriestatus :  
Leuchtet dauerhaft bei nahezu erschöpfterm Akku. Wenn der Fehler weiterhin besteht, wenden Sie sich an den autorisierten Fachhändler oder Kundendienstzentrum.

7. USB 3.2 Gen 2 Anschluss (USB-C) (mit DisplayPort-Funktion)

8. Netzanschluss

9. USB 3.2 Gen 1 Anschluss

10. HDMI™-Buchse

11. Kensington Lock

12. Lüfter

13. USB 3.2 Gen 1 Anschluss

14. Kombierter Audioanschluss

15. RJ-45-Buchse

16. Lüfter

17. Lüfter

18. Stereo-Lautsprecher

I- Netzteil Anschließen

Gehen Sie immer das Netzteil an das Notebook an und verwenden Sie das Netzteil, wenn Sie das Notebook zum ersten Mal benutzen, um das Notebook sicher und ordnungsgemäß einzuschalten.

i. Packen Sie die Verpackung aus, um den Netzadapter und das Netzteil zu finden.  
ii. Befestigen Sie das Netzteil am Netzteil.  
iii. Stecken Sie das Gleichstromende des Adapters in das Notebook und das männliche Ende des Netzkebls in die Steckdose.

II- Schalten Sie das Notebook

Wenn das Netzteil angeschlossen ist oder der Akku installiert ist, drücken Sie den An-/Aus-Schalter, um das Notebook einzuschalten.

III- Funktionstasten

A. Aktiviert oder deaktiviert die Standard-FN-Funktionstasten.  
B. Stummeschalten der eingebauten Lautsprecher.  
C. Verringert die Lautstärke.  
D. Erhöht die Lautstärke.  
E. Schaltet das Touchpad ein oder aus.

F. Aktiviert oder deaktiviert die Mikrofonfunktion.  
G. Gehen Sie zu den Bluetooth-Einstellungen von Windows.  
H. Mit dieser Taste können Sie das Benutzer-Szenario in MSI Center wechseln.  
I. Erinnere mich an die Hintergrundbeleuchtung für die Tastatur aus.  
J. Vermindert die LCD-Helligkeit.  
K. Steuert die Leuchte der Tastatur.  
L. Schaltet den Anzeigebereichsmodus um.  
M. Startet den Snip & Sketch-App.  
N. Funktioniert als USB-Taste, wenn Sie beide Tasten verwenden.  
O. Funktioniert wie die Pause-Taste, wenn Sie die Tasten gedrückt.  
P. Funktioniert wie die Rollen-Taste, wenn Sie beide Tasten drücken.  
Q. Verringert die Lautstärke der Lüfter.  
R. Aktiviert oder deaktiviert die Fadenkreuz-Funktion.  
S. Verwendet diese beiden Tasten, um zwischen PLAY/PAUSE zu wechseln.  
T. Verwendet Sie diese beiden Tasten, um den Bildschirm auszuschnallen.  
U. Starten Sie Copilot oder starten Sie die Windows-Suche ohne die Installation von Copilot.

Français

Vue ouverte du dessus (pour référence uniquement)

- Webcam/ voyant DEL de la Webcam/ Micro
- Touche d'alimentation/ LED d'alimentation/ LED Mode GPU/ Réinitialisation de la batterie
3. Clavier
4. Tablette tactile
5. LED témoin
6. LED témoin
7. Port USB 3.2 Gen 2 (USB-C, avec fonction DisplayPort)
8. Connecteur d'alimentation
9. Port USB 3.2 Gen 1
10. Connecteur HDMI™
11. Serrure Kensington
12. Ventilateur
13. Port USB 3.2 Gen 1
14. Port audio combiné
15. RJ-45 connecteur
16. Ventilateur
17. Ventilateur
18. Haut-parleurs stéréo

Etat batterie :  
L'indicateur LED clignote lorsque la batterie est défectueuse. Contactez un service agréé local ou un centre de réparation si le problème persiste

7. Port USB 3.2 Gen 2 (USB-C, avec fonction DisplayPort)

8. Connecteur d'alimentation

9. Port USB 3.2 Gen 1

10. Connecteur HDMI™

11. Serrure Kensington

12. Ventilateur

13. Port USB 3.2 Gen 1

14. Port audio combiné

15. RJ-45 connecteur

16. Ventilateur

17. Ventilateur

18. Haut-parleurs stéréo

I- Netzeil Anschließen

Gehen Sie immer das Netzteil an das Notebook an und verwenden Sie das Netzteil, wenn Sie das Notebook zum ersten Mal benutzen, um das Notebook sicher und ordnungsgemäß einzuschalten.

i. Packen Sie die Verpackung aus, um den Netzadapter und das Netzteil zu finden.  
ii. Befestigen Sie das Netzteil am Netzteil.  
iii. Stecken Sie das Gleichstromende des Adapters in das Notebook und das männliche Ende des Netzkebls in die Steckdose.

II- Schalten Sie das Notebook

Wenn das Netzteil angeschlossen ist oder der Akku installiert ist, drücken Sie den An-/Aus-Schalter, um das Notebook einzuschalten.

III- Funktionstasten

A. Aktiviert oder deaktiviert die Standard-FN-Funktionstasten.  
B. Stummeschalten der eingebauten Lautsprecher.  
C. Verringert die Lautstärke.  
D. Erhöht die Lautstärke.  
E. Schaltet das Touchpad ein oder aus.

F. Aktiviert oder deaktiviert die Mikrofonfunktion.  
G. Gehen Sie zu den Bluetooth-Einstellungen von Windows.  
H. Mit dieser Taste können Sie das Benutzer-Szenario in MSI Center wechseln.  
I. Erinnere mich an die Hintergrundbeleuchtung für die Tastatur aus.  
J. Vermindert die LCD-Helligkeit.  
K. Steuert die Leuchte der Tastatur.  
L. Schaltet den Anzeigebereichsmodus um.  
M. Startet den Snip & Sketch-App.  
N. Funktioniert als USB-Taste, wenn Sie beide Tasten verwenden.  
O. Funktioniert wie die Pause-Taste, wenn Sie die Tasten gedrückt.  
P. Funktioniert wie die Rollen-Taste, wenn Sie beide Tasten drücken.  
Q. Verringert die Lautstärke der Lüfter.  
R. Aktiviert oder deaktiviert die Fadenkreuz-Funktion.  
S. Verwendet diese beiden Tasten, um zwischen PLAY/PAUSE zu wechseln.  
T. Verwendet Sie diese beiden Tasten, um den Bildschirm auszuschnallen.  
U. Starten Sie Copilot oder starten Sie die Windows-Suche ohne die Installation von Copilot.

Magyar

Termékkéteintés

- Webkamera/ Webkamera LED/ Beépített mikrofon
- Power gomb/ Bekapcsoló állapot LED/ GPU Módus LED/ Akkumulátor újratöltés
3. Billentyűzet
- Érintőfelület
- Állapotjelző LED
6. Caps Lock (nagybetűzár)
7. 2. gen. USB 3.2 port (USB-C) (DisplayPort funkcióval)
8. Tápellátás
9. USB 3.2 Gen 1 Port
10. HDMI™ csatlakozó
11. Kensington zár
12. Ventilátor
13. USB 3.2 Gen 1 Port
14. Kombinált audio port
15. RJ-45 Csatlakozó
16. Ventilátor
17. Ventilátor
18. Sztereó hangszórók

Teljes állapota :  
Folyamatosan világog, ha az akkumulátor meghiúsul. Ha a probléma továbbra is fennáll, keresse fel a feljogosított viszonteladóját vagy szervizközpontját.

6. Állapotjelző LED

7. 2. gen. USB 3.2 port (USB-C) (DisplayPort funkcióval)

8. Tápellátás

9. USB 3.2 Gen 1 Port

10. HDMI™ csatlakozó

11. Kensington zár

12. Ventilátor

13. USB 3.2 Gen 1 Port

14. Kombinált audio port

15. RJ-45 Csatlakozó

16. Ventilátor

17. Ventilátor

18. Sztereó hangszórók

I- AC toite ühendamine

Ühendage sülearvuti toitepiiki ja kasutage AC-toidet, kui kasutate sülearvuti esimest korda, et tagada sülearvuti ohutu ja nõuetekohane toimimine.

i. Avage pakend ja võtke välja toitepiik ja toitejuhe.  
ii. Ühendage toitejuhe toitepiigiga.  
iii. Ühendage toitepiik DC-liitmik sülearvutile ja toitejuhtme peale pistikuga.

II- Lülitage sülearvuti sisse

Kui vahelduvvooluadapter on ühendatud või kui aku on paigaldatud, siis vajutage sülearvuti sisse lülitamiseks toitepiiki.

III- Funktsiooniklahvid

A. Aktiveerib või inaktiveerib funktsioone FN vaikesihtid.

B. Vajutage sisseehitatud kõlarid.  
C. Vahenda sisseehitatud kõleri heliühtsust.  
D. Surendate sisseehitatud kõleri heliühtsust.  
E. Puuteplaat funktsiooni klambri või keelamine.  
F. Aktiveerib või inaktiveerib mikrofonifunktsiooni.  
G. Avage Windowsi Bluetooth'i seadistamise leht.  
H. Kasutage seda nuppu, et lülitada sisse Kasutaja režiimi keskusese MSI Center.  
I. Võimaldab valida LED-valgustuse taset.  
J. Vahendab LCD ekraani heledust.  
K. Surendab LCD ekraani heledust.  
L. Lülitab ümber kuvu väljundrežiimi.  
M. Käivitab reaktusid lülit ja visanda.  
N. Toobid nagu napp Vahepea, kui kasutate mõlemat nuppu.  
O. Toobid nagu napp Paus, kui kasutate mõlemat nuppu.  
P. Toobid nagu napp Kettimänu lukk, kui kasutate mõlemat nuppu.  
Q. Lülitab ventilatori maksimaalsuuruse.  
R. Aktiveerib või inaktiveerib nühkifunktsiooni.  
S. Selle nupuga saate meediastuude lülitada režiimi MÄNGU/PAUSE.  
T. Selle nupuga saate ekraani VALJA lülitada.  
U. Käivitage Copilot või kui Copilot pole installitud, siis käivitage Windows Search.

Magyar