







L156TCH

Quick Installation Guide
Schnellinstallationsanleitung
Guide d'installation rapide
Guía de instalación rápida
Guida all'installazione rapida
Verkorte installatiegids


Package Includes

Im Lieferumfang Enthalten
Le paquet contient
El paquete incluye
La confezione contiene
Pakket inclusief



Two ways to connect

Zwei Wege zur Verbindung
Deux façons de se connecter
Dos formas de conectar
Due modi per connettersi





Touch functions not supported by HDMI and macOS. Multi-Touch is supported via USB-C DisplayPort Alt Mode for Windows 10, Chrome OS and most Android devices. Check with PC manufacturer for USB-C compatibility.

Touch-funktionen werden von HDMI und macOS nicht unterstützt. Multi-Touch wird über USB-C DisplayPort Alt Mode für Windows 10, Chrome OS und die meisten Android-Geräte unterstützt. Erkundigen Sie sich beim PC-Hersteller nach der USB-C-Kompatibilität.


Fonctions tactiles non prises en charge par HDMI et macOS. Multi-Touch est pris en charge via le mode USB-C DisplayPort Alt Mode pour Windows 10, Chrome OS et la plupart des appareils Android. Vérifiez la compatibilité USB-C auprès du fabricant du PC.

Las funciones táctiles no son compatibles con HDMI y macOS. Multi-Touch es compatible con el modo alternativo de USB-C DisplayPort para Windows 10, Chrome OS y la mayoría de los dispositivos Android. Consulta con el fabricante del PC para saber si es compatible con USB-C.

Funzioni touch non supportate da HDMI e macOS. Multi-Touch è supportato tramite USB-C DisplayPort Alt Mode per Windows 10, Chrome OS e la maggior parte dei dispositivi Android. Verificare con il produttore del PC la compatibilità USB-C.



Power Source - Not included
Stromquelle - Nicht enthalten
Source d'énergie - Non inclus
Fuente de energía - No incluida
Fonte di alimentazione - Non incluso



Safety Precautions and Maintenance

- Use a clean, soft cloth to clean the screen.
- Do not use ammonia based liquids.
- Do not cover the ventilation holes on the back.
- Avoid placing the monitor near a heater.
- Place the monitor in a secure position to avoid falling.
- Do not place heavy items on the monitor or powercord.
- Do not open the back panel.

Précautions de Sécurité et Entretien

- S'assurer que le moniteur a été mis hors tension.
- Ne pas utiliser de liquides à base d'ammoniaque
- Le moniteur est conçu avec des orifices de ventilation à l'arrière - ne pas couvrir.
- Éviter de placer le moniteur près d'un radiateur.
- Placer le moniteur en position sécurisée afin d'éviter qu'il ne tombe.
- Ne pas placer d'objets lourds sur le moniteur ou le cordon d'alimentation.
- Ne pas ouvrir le panneau arrière

Precauzioni di sicurezza e istruzioni per la cura

- Utilizzare un panno morbido asciutto.
- Non utilizzare soluzioni contenenti ammoniaca.
- Il monitor è progettato con fori di ventilazione sul retro. Non coprire.
- Non posizionare il monitor vicino a fonti di calore.
- Collocare il monitor in una posizione sicura dove non possa cadere
- Non mettere oggetti pesanti sul monitor o sul cavo di alimentazione
- Non aprire il pannello posteriore

Complete user manual can be found here: www.V7world.com/downloads
Komplette Bedienungsanleitung finden Sie hier: www.V7world.com/downloads
mode d'emploi complet peut être trouvé ici: www.V7world.com/downloads
manual de usuario completo se puede encontrar aquí: www.V7world.com/downloads
manuale d'uso completo può essere trovato qui: www.V7world.com/downloads
Volledige handleiding is hier te vinden: www.V7world.com/downloads

Sicherheitsvorkehrungen und Wartung

- Verwenden Sie ein weiches, trockenes Tuch.
- Verwenden Sie keine Reiniger auf Ammoniakbasis.
- Auf der Rückseite des Monitors befinden sich Lüftungsschlitze - diese nicht abdecken!
- Vermeiden Sie es, den Monitor in der Nähe einer Heizung aufzustellen.
- Stellen Sie den Monitor sicher auf, so dass er nicht umfallen kann.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf dem Monitor oder dem Netzkabel ab.
- Öffnen Sie nicht die Rückabdeckung.

Precauciones de seguridad y mantenimiento

- Utilice un paño suave y seco.
- No utilice líquido con base de amoníaco.
- El monitor fue diseñado con orificios de ventilación en la parte posterior, no los cubra.
- No coloque el monitor cerca de una fuente de calor.
- Coloque el monitor en una buena posición para evitar que se caiga.
- No coloque objetos pesados sobre el monitor o el cable de alimentación.
- No abra el panel posterior.